

Bedienungsanleitung

Elektronische Hängewaage 200 kg

Art.-Nr. 30890

Zum Betrieb der Waage sind 2 Batterien 3V CR 2032 notwendig, die bereits eingesetzt sind. Sie können die Waage sofort in Betrieb nehmen (vorher den Entladeschutz an den Batterien entfernen). Drücken Sie dazu den „**ON-OFF**“ Knopf und warten Sie, bis die Waage „0“ anzeigt.

Drücken Sie dann den „**Mode**“ Knopf und wählen Sie dann die deutsche Maßeinheit „kg“ aus (über die MODE-Taste auch in stone (st) oder pound (lb) möglich). Hängen Sie das zu wiegende Gut an den Haken und lesen Sie das Gewicht ab. Waage schaltet bei Nichtbenutzung nach ca. 2 Minuten ab.

Der „TARA“Knopf. Mit diesem Knopf können Sie das Gewicht der Verpackung vom Gesamtgewicht abziehen. Hängen Sie zunächst die Verpackung an den Haken und drücken Sie dann den „TARA“Knopf. Die Anzeige geht danach auf „0“. Hängen Sie jetzt das Wiegegut samt Verpackung an den Haken und die Waage zeigt Ihnen jetzt das „Nettogewicht ohne Verpackung“ an.

Überlastanzeige

Wenn „EEEE“ im Display erscheint, ist das Wiegegut schwerer als 200 kg.

Batteriezustandsanzeige. „LO“ im Display zeigt an, dass der Batteriezustand schwach ist. Bitte wechseln Sie jetzt die Batterien.

Batteriewechsel. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Waage. Entnehmen Sie die alten Batterien und setzen Sie neue Batterien entsprechend der Polungsangabe ein. Schließen Sie das Batteriefach wieder.



Garantie: Wir gewähren auf dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten gemäß den einschlägigen, gesetzlichen Bestimmungen, ab dem Datum des Kaufs durch den Erstbenutzer. Diese Garantie deckt alle Material- oder Herstellungsmängel ab, sie schließt aber Folgendes nicht ein: Fehler und Mängel aus normaler Abnutzung sowie an Verschleißteilen; Schäden oder Mängel durch zweckfremde Verwendung, durch Unfall oder durch Abänderung. Wir behalten uns das Recht vor, ein Garantieverlangen zurückzuweisen, wenn der Kauf nicht belegt werden kann, oder wenn das Produkt offensichtlich nicht richtig gewartet bzw. gepflegt wurde. Bitte heben Sie den Kaufbeleg gut auf, denn er gilt als Nachweis für das Datum des Kaufs.

Das Gerät ist im Garantiefall dem Händler nicht zerlegt und vollständig, sowie gereinigt (wenn möglich in der Originalverpackung) zusammen mit dem Kaufbeleg zurückzugeben.

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät:

Elektronische Hängewaage 200 kg Art.-Nr. 30890

den folgenden EG-Richtlinien entspricht und in der Serie entsprechend gefertigt wird: **2004/108/EC**

Der Artikel entspricht folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderliche Normen:

EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011

EN 61000-6-1: 2007

Bei jeder Veränderung des Produkts und nicht bestimmungsgemäßer Anwendung verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller/Importeur:
Berger + Schröter GmbH, Voerder Straße 83, 58135 Hagen
abgegeben durch:



Hagen, 18. 08. 2014 Schröter, Eckhard, Geschäftsführer

Copyright by **Berger & Schröter**

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung von Berger + Schröter darf diese Bedienungsanleitung, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden. Technische Änderungen können jederzeit ohne Ankündigung vorgenommen werden. Die Bedienungsanleitung wird regelmäßig korrigiert. Für technische und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.